

Startovací a přistávací plocha pro paragliding Nové Sady

Provozovatel a správce:

Paragliding Klub Brno, občanské sdružení

Vodařská 2

619 00 Brno

Kontakt: posta@pgkb.cz

Místo:

GPS: 49.2940853N, 16.1848414E

nadmořská výška: 520m

délka: 1000m

orientace: 125 a 305 tj. JV/SZ

Provozní podmínky:

- 1) Létat je povoleno jen v souladu s legislativou platnou v ČR. Každý pilot zodpovídá za dodržování pravidel létání a musí být držitel potřebných oprávnění.
- 2) Provoz je povolen pouze pro paraglidingové létání. Je povoleno vlekní za motorovým vozidlem a navijákový start.
- 3) Je nutné dodržovat letové prostory:
 - startovací plocha se nachází pod TMA Brno IV FL65/FL125 a východně dále navazující TMA Brno
 - JZ souběžně s dálnicí D1 ve vzdálenosti 2000m se nachází MCTR a MTMA Náměšť GND/FL125Vstup do těchto prostor pouze s povolením daného ŘLP.
Před každým létáním je nutné zjistit aktuální stav letových prostorů – NOTAM, AUP, aisview.rlp.cz, atd.
- 4) Je zakázán provoz pokud by vlekač lano vítr zanášel nad a za silnici 602 vedle plochy a hrozilo riziko dopadu lana na silnici.
- 5) Je zakázán provoz pokud by ježděním po mokré ploše vznikaly vyjeté koleje.
- 6) Neletící piloti a diváci jsou povinni se chovat tak aby nedošlo k ohrožení pilotů ani jich samotných a nenarušovat bezpečnost pohybu po ploše.
- 7) Všichni návštěvníci plochy jsou povinni udržovat pořádek a případné odpadky si odvážet.
- 8) Plánované akce většího rozsahu nad rámec běžného letového dne (soutěže, vícedenní akce, větší komerční akce s tandemy apod.) je třeba předem ohlásit provozovateli.
- 9) Poplatky za start dle poplatkového řádu zveřejněného na webu provozovatele (www.pgkb.cz) je každý uživatel povinen provozovateli uhradit bez zbytečného odkladu po skončení letového dne. Poplatky za vlekané piloty PG platí souhrnně vlekač a zašle e-mailem seznam vlekaných pilotů, poplatky za starty a přistání PPG platí piloti samostatně. Poplatky se hradí převodem na bankovní účet.

Mapa:

