

- Seznam inspektorů LAA ČR
- Jazyková způsobilost
- Metodický pokyn č. 2/2009 - Jazykové znalosti pilotů SLZ
- Seznam organizací pověřených prováděním zkoušek z angličtiny ICAO
- Flying Rhino 2009

- Předběžná informace o letecké nehodě UL letounu UFM 13/15 Lambáda
- Nařízení hlavního technika ULL LAA ČR pro majitele letounu UFM-13 Lambáda
- Závazný bulletin pro typ UFM-13 Lambáda

Bulletin LAA ČR
je přílohou
časopisu
Pilot LAA ČR



Seznam inspektorů LAA ČR

Jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy a čísla razítek aktualizovaná k 3. 4. 2009.
Seznam je řazen dle čísla razítka inspektora. Aktualizovaný seznam naleznete také na adrese www.laacr.cz

Pokud naleznete v seznamech nějakou chybu, ohlaste ji telefonicky nebo e-mailem ústřednímu rejstříku LAA ČR na některý z následujících kontaktů: • Iveta Šormová, 271 085 587, sormova@laacr.cz, • Iva Krumplová, 271 085 274, krumplova@laacr.cz, • Alena Tináková, 271 085 270, tinakova@laacr.cz

Ultralehké letouny

Seznam inspektorů provozu LAA ČR

Hlavní inspektor provozu ULL

UA 07 Zdeněk Doubek

adresa: Na Drahách 249, Jilemnice, 514 01
tel.: 271 085 287, 481 545 552,
777 707 262
e-mail: doubek@laacr.cz

Inspektoři provozu ULL

UA 02 Jaromír Fráňa

adresa: ČSLA 1030, Hostivice, 253 01
tel.: 220 981 349, 602 192 221
e-mail: franair@franair.cz

UA 04 Jiří Tlustý

adresa: K Biřičce 1821,
Hradec Králové, 500 08
tel.: 495 613 378, 495 611 753,
602 240 041
e-mail: info@tl-ultralight.cz

UA 05 Pavel Staněk

adresa: Březinova 910/26, Třebíč, 674 01
tel.: 566 532 960, 604 922 238

UA 06 Gustav Vrbacký

adresa: Chlubnova 6,
Brno - Žabovřesky, 616 00
tel.: 541 217 119, 776 605 436
e-mail: jana.vrbacka@wosa.cz

UA 07 Zdeněk Doubek

adresa: Na Drahách 249,
Jilemnice, 514 01
tel.: 271 085 287, 481 545 552,
777 707 262
e-mail: doubek@laacr.cz

UA 08 Miroslav Schalek

adresa: Antonína Dvořáka 709, Studénka,
742 13
tel.: 556 400 216, 556 708 043,
732 734 860

UA 09 Peter Mára

adresa: Vodranty 21, Čáslav, 286 01
tel.: 777 264 620
e-mail: peter.mara@seznam.cz

UA 11 Jasoň Kučera

adresa: Švédská 2496, Kladno, 272 01
tel.: 724 072 469
e-mail: kucera@aeroklub.cz

UA 12 Pavel Vrkoč

adresa: Havanská 2818, Tábor, 390 05
tel.: 777 045 532
e-mail: vrkoc@pohoda.com

UA 13 Ladislav Kuděj

adresa: Vojenova 323, Písek, 397 01
tel.: 724 203 408
e-mail: dynamic@piper.cz

UA 14 Jan Šafránek

adresa: Dobranov 17, Česká Lípa, 471 21
tel.: 487 887 341, 487 826 111,
724 045 520
e-mail: jan.safranek@seznam.cz

UA 15 Jiří Vašák

adresa: Křešín 47, Jince, 262 23
tel.: 318 692 652, 723 756 145

UA 16 Jan Rýdl

adresa: Palackého 830/II, Mladá Boleslav,
293 01
tel.: 736 630 312
e-mail: rydljan@seznam.cz

UA 17 Jiří Kadet

adresa: Na Valech 26/274,
Praha 6, 160 00
tel.: 233 321 151, 773 058 454
e-mail: kadetjiri@gmail.com

UA 19 Jan Ptáček

adresa: Špindlerova 1148,
Ústí nad Orlicí, 562 01
tel.: 465 526 182, 775 137 237
e-mail: aerotraining@centrum.cz

UA 20 Karel Kulhánek

adresa: Nová 669,
Planá nad Lužnicí, 391 11
tel.: 361 891 398, 737 323 480
e-mail: karekulhanek2@seznam.cz

UA 21 Jiří Šlemr

adresa: Bartoňova 847, Pardubice, 530 12
tel.: 602 189 689
e-mail: jšlemr@seznam.cz

UA 22 Jiří Duras

adresa: Svobodova 537,
Karlovy Vary, 360 17
tel.: 603 871 189
e-mail: j.duras@seznam.cz

UA 24 Jaroslav Novák

adresa: Baarova 122, Velim-Ohrada, Kolín,
280 02
tel.: 602 857 105
e-mail: aeroklub.kolin@seznam.cz

UA 25 Vladimír Machula

adresa: Hasičská 124,
Most-Vteln, 434 01
tel.: 602 778 675
e-mail: machula@atlas.cz

UA 26 Ing. Jan Špaček
 adresa: Lubno 239,
 Frýdlant nad Ostravicí, 739 11
 tel.: 558 676 363, 602 753 423
 e-mail: spacek.ulla@worldonline.cz

UA 27 Jiří Koubík
 adresa: LAA ČR, Ke Kablu 289,
 Praha 10, 102 00
 tel.: 271 085 274, 777 707 260
 e-mail: koubik@laacr.cz

UA 28 Miroslav Rohel
 adresa: K Letišti 370,
 Bystřice u Benešova, 257 51
 tel.: 317 793 820, 777 746 450
 e-mail: fair@f-air.cz

UA 29 František Přibíl
 adresa: Pracejovická 96,
 Strakonice, 386 01
 tel.: 602 461 283

UA 30 Karel Mařík
 adresa: Potoční 470, Plasy, 331 01
 tel.: 373 322 811, 724 072 472,
 603 830 241
 e-mail: marikkaja@atlas.cz

UA 31 Ing. Jan Lukeš
 adresa: poste restante, Nučice, 252 16
 tel.: 224 250 883, 724 672 109
 e-mail: jan.lukes@volny.cz

UA 32 Radoslav Škvařil
 adresa: Konečná 983,
 Uherské Hradiště, 686 01
 tel.: 572 537 519, 736 149 857
 e-mail: rskvaril@evektor.cz

UA 33 Ing. Zdeněk Kolbl
 adresa: Henčov 40, Jihlava, 588 21
 tel.: 567 221 922, 567 303 171,
 602 760 578
 e-mail: zdenek.kolbl@ji.cz

UA 34 Jiří Jirásko
 adresa: Na Fišerce 14, Praha 6, 160 00
 tel.: 233 330 557, 728 739 673

UA 35 Jan Čáp
 adresa: Na Moklině 297,
 Praha 6 - Řepy, 163 00
 tel.: 234 312 011, 732 284 932

UA 40 Miroslav Rakušan
 adresa: Třasoňova 4444,
 Kroměříž, 767 01
 tel.: 573 331 714, 603 259 545
 e-mail: letiste.km@tiscali.cz

UA 42 Petr Vozenílek
 adresa: Vídeňská 38, Brno, 639 00
 tel.: 543 242 887, 519 426 056,
 608 311 811
 e-mail: vozenilek@acfly.cz

UA 43 Zdeněk Pazdera
 adresa: Junácká 4, Olomouc, 779 00
 tel.: 585 419 120, 585 226 434,
 724 672 213
 e-mail: pazderovi@atlas.cz

UA 44 Luboš Umbraun
 adresa: Chotěnov-Skláře 28,
 Mariánské Lázně, 353 01
 tel.: 603 755 025
 e-mail: lubos.umbraun@seznam.cz

UA 45 Petr Vysoký
 adresa: Tyršova 866, Náchod, 547 01
 tel.: 602 240 017, 724 672 273
 e-mail: veranda@vysoky.cz

Hlavní inspektor techniky ULL

UA 20 U Ing. Václav Chvála
 adresa: Na Větrníku 79, Praha 6, 162 00
 tel.: 271 085 286, 777 707 261
 e-mail: chvala@laacr.cz

Inspektoři techniky ULL

UA 01 A Jan Ptáček
 adresa: Špindlerova 1148,
 Ústí nad Orlicí, 562 01
 tel.: 465 526 182, 775 137 237
 e-mail: aerotraining@centrum.cz

UA 02 B Ing. Jiří Strádal
 adresa: Sobětická 1466/29,
 Praha 5 - Radotín, 153 00
 tel.: 257 911 398, 603 167 576
 e-mail: stradal.jiri@volny.cz

UA 04 D Jan Slad
 adresa: Skrejš 52, Brno, 621 00
 tel.: 544 526 399, 605 269 647
 e-mail: sladjan@seznam.cz

UA 05 E Miroslav Staněk
 adresa: Politických vězňů 436,
 Příbram VII, 261 01
 tel.: 318 624 431, 608 111 842
 e-mail: miroslav.stanek@repas.cz

UA 06 F Miroslav Hans
 adresa: Kaplice Nádraží 111,
 Kaplice 2, 382 42
 tel.: 603 833 122
 e-mail: m.hans@seznam.cz

UA 09 I František Marek
 adresa: Václavské nám. 914,
 Třebíč, 674 01
 tel.: 568 840 187, 605 766 724

UA 10 J Miroslav Petrásek
 adresa: U Koupaliště 801, Chodov, 357 35
 tel.: 724 606 892
 e-mail: mirapet@centrum.cz

UA 11 K Miroslav Schalek
 adresa: Antonína Dvořáka 709,
 Studénka, 742 13
 tel.: 556 400 216, 556 708 043,
 732 734 860

UA 12 L Ing. Marek Ivanov
 adresa: Severní 760,
 Hradec Králové, 500 03
 tel.: 049 541 1364, 732 229 915
 e-mail: marekivanov@yahoo.com

UA 13 M Jan Holendr
 adresa: Waltrova 16, Plzeň, 318 11
 tel.: 377 387 080, 604 816 103
 e-mail: soltys@mustribro.cz

UA 14 N Karel Běčák
 adresa: Matalova 5, Brno 21, 621 00
 tel.: 549 274 361

UA 15 O Jindřich Kubec
 adresa: Višňová 2839/11,
 Ústí nad Labem, 400 11
 tel.: 472 762 162, 602 962 414
 e-mail: kubec@spolchemie.cz

UA 16 P Ing. Karel Žalud
 adresa: Na Tržišti 787, Unhošť, 273 51
 tel.: 777 147 247
 e-mail: artisan.vik@seznam.cz

UA 17 R Ing. Jiří Vychopen
 adresa: Stará Tenice 1202,
 Uherské Hradiště, 686 01
 tel.: 572 540 972, 572 537 441,
 605 107 095
 e-mail: jvychopen@uh.cz

UA 18 S Ing. Petr Chvojka
 adresa: Bendlova 150 - Miškovice,
 Praha 9, 196 00
 tel.: 271 085 286, 777 707 264
 e-mail: chvojka@laacr.cz

UA 19 T Ing. Josef Mareš
 adresa: Malšské Údolí 662,
 Kaplice, 382 41
 tel.: 723 340 415

UA 20 U Ing. Václav Chvála
 adresa: Na Větrníku 79, Praha 6, 162 00
 tel.: 271 085 286, 777 707 261
 e-mail: chvala@laacr.cz

UA 21 X Ing. Jiří Plaňanský
 adresa: Pod Prachárnou 655,
 Týn nad Vltavou, 375 01
 tel.: 385 778 111, 724 182 517,
 607 990 067
 e-mail: planansky1@seznam.cz

UA 22 Y Miroslav Příhoda
 adresa: Přímětice 492, Znojmo 4, 669 04
 tel.: 603 730 963
 e-mail: mirek.prihoda@seznam.cz

UA 23 Q Ing. Karel Podborský
 adresa: Štětovice 96, Kralice Na Hané,
 798 12
 tel.: 605 205 952
 e-mail: podborsky@volny.cz

UA 24 Z Miloš Dederá
 adresa: Kozlov 152,
 Velký Beranov, 588 21
 tel.: 604 349 388
 e-mail: milosdedera@centrum.cz

UA 25 V Ing. Libor Vyhnaň
 adresa: Na Výsluní 1311,
 Neratovice, 277 11
 tel.: 315 682 405, 731 135 197,
 606 281 057
 e-mail: libor.vyhnaň@aero.cz

UA 26 W Ing. Ondřej Jungmann
 adresa: Letiště Chomutov,
 P. O. Box 26, Chomutov, 430 02
 tel.: 777 631 077
 e-mail: onje@seznam.cz

Ultralehké vrtulníky

Hlavní inspektor provozu ULH

UH 04 Vladimír Kačerovský
 adresa: Tachovská 43, Plzeň, 323 24
 tel.: 776 784 514
 e-mail: v.kacerovsky@seznam.cz

Inspektoři provozu ULH

UH 01 Otto Zemek
 adresa: Plešivec 365,
 Český Krumlov, 381 01
 tel.: 724 959 349, 776 695 632
 e-mail: kraken.otto@seznam.cz

UH 02 Ivan Rakovič

adresa: Werichova 3, Olomouc, 779 00
 tel.: 573 399 787, 585 389 100,
 606 206 910
 e-mail: rakovic@centrum.cz

UH 04 Vladimír Kačerovský

adresa: Tachovská 43, Plzeň, 323 24
 tel.: 776 784 514
 e-mail: v.kacerovsky@seznam.cz

Hlavní inspektor techniky ULH

UH 02 B Ing. Petr Kábrt

adresa: 9. Května 793, Litomyšl, 570 01
 tel.: 461 614 683, 777 647 983
 e-mail: vanessa@lit.cz

Inspektoři techniky ULH

UH 01 A Michal Filek

adresa: K Barvírně 845, Pardubice, 530 02
 tel.: 466 632 040, 469 637 156,
 608 518 495

Ultralehké vírníky

Hlavní inspektor provozu ULV

UW 01 Ing. Václav Fiala CSc.
 adresa: Nová Pražská 1716/2,
 Benešov, 256 01
 tel.: 317 723 870, 415 726 003,
 603 776 543
 e-mail: generix@seznam.cz

Inspektoři provozu ULV

UW 01 Rostislav Bauer
 adresa: V Zahradách 243,
 Zvole u Prahy, 252 45
 tel.: 257 760 860, 608 530 540

UW 01 Ing. Václav Fiala CSc.

adresa: Nová Pražská 1716/2,
 Benešov, 256 01
 tel.: 317 723 870, 415 726 003,
 603 776 543
 e-mail: generix@seznam.cz

Hlavní inspektor techniky ULV

UW 01 A Ing. Václav Fiala CSc.

adresa: Nová Pražská 1716/2,
 Benešov, 256 01
 tel.: 317 723 870, 415 726 003,
 603 776 543
 e-mail: generix@seznam.cz

Motorové závěsné kluzáky

Hlavní inspektor provozu MZK

UT 31 Ing. Petr Chvojka
 adresa: Bendlova 150 - Miškovice,
 Praha 9, 196 00
 tel.: 271 085 286, 777 707 264
 e-mail: chvojka@laacr.cz

Inspektoři provozu MZK

UT 01 Jaromír Fráňa
 adresa: ČSLA 1030, Hostivice, 253 01
 tel.: 220 981 349, 602 192 221
 e-mail: franair@franair.cz

UT 02 Ing. Jiří Strádal
 adresa: Sobětická 1466/29,
 Praha 5 - Radotín, 153 00
 tel.: 257 911 398, 603 167 576
 e-mail: stradal.jiri@volny.cz

UT 04 Ferdinand Jurča
 adresa: Osvobození 621/8,
 Vyškov, 682 01
 tel.: 517 344 001, 603 714 705
 e-mail: f.jurca@vtupv.cz

UT 06 Luděk Šroll
 adresa: Velké Poříčí 388,
 Velké Poříčí, 549 32
 tel.: 603 253 975
 e-mail: sroll@scroll.com

UT 08 Petr Bereza
 adresa: E. Beneše 15/21,
 Prostějov, 796 03
 tel.: 608 203 857
 e-mail: bereza.44@centrum.cz

UT 11 Ing. Ivan Lešák
 adresa: Bolehošť 144, Habeš, 517 31
 tel.: 495 581 503, 777 175 211
 e-mail: ivanlelak@volny.cz

UT 13 Miroslav Manda
 adresa: Čechova 210, Úvaly, 250 82
 tel.: 281 981 580, 724 294 942

UT 14 Miroslav Lipina
 adresa: Hlavní 1375,
 Frýdlant nad Ostravicí, 739 11
 tel.: 736 609 671
 e-mail: mireklipina@atlas.cz

UT 18 Aleš Salaba
 adresa: Na Petřínách 1897/29, Praha 6,
 162 00
 tel.:

UT 19 Vladimír Mádlo
 adresa: Staré Ždánice 200,
 Pardubice, 533 44
 tel.: 466 981 079, 724 996 829

UT 20 Evžen Sosna
 adresa: Žežice 94, Příbram 5, 261 05
 tel.: 318 622 815, 608 919 666
 e-mail: atlaspb@atlas.cz

UT 31 Ing. Petr Chvojka
 adresa: Bendlova 150 - Miškovice,
 Praha 9, 196 00
 tel.: 271 085 286, 777 707 264
 e-mail: chvojka@laacr.cz

UT 32 Jan Šinogil
 adresa: Strachotice 137, Strachotice, 671 29
 tel.: 515 235 521, 773 628 274
 e-mail: matapat@mujmejz.cz

UT 33 Zbyněk Adam
 adresa: 9.května 153,
 Kostomlaty nad Labem, 289 21
 tel.: 325 538 736, 776 750 211
 e-mail: zbynekadam@email.cz

Hlavní inspektor techniky MZK

UT 06 F Ing. Petr Chvojka

adresa: Bendlova 150 - Miškovice,
 Praha 9, 196 00
 tel.: 271 085 286, 777 707 264
 e-mail: chvojka@laacr.cz

Inspektoři techniky MZK

UT 01 A Jaroslav Majzner

adresa: Hrádek 7, Ústí nad Orlicí, 562 01
 tel.: 464 649 507, 604 201 924

UT 02 B Ing. Jiří Strádal
 adresa: Sobětická 1466/29,
 Praha 5 - Radotín, 153 00
 tel.: 257 911 398, 603 167 576
 e-mail: stradal.jiri@volny.cz

UT 03 C Ing. Tomáš Gottwald
 adresa: Rokycanova 810,
 Dvůr Králové nad Labem, 544 01
 tel.: 499 321 136, 499 315 329,
 603 906 939
 e-mail: gottwald@dvk.cz

UT 04 D Ferdinand Jurča

adresa: Osvobození 621/8,
 Vyškov, 682 01
 tel.: 517 344 001, 603 714 705
 e-mail: f.jurca@vtupv.cz

UT 05 E Miroslav Hans

adresa: Kaplice Nádraží 111,
Kaplice 2, 382 42
tel.: 603 833 122
e-mail: m.hans@seznam.cz

UT 06 F Ing. Petr Chvojka

adresa: Bendlova 150 - Miškovice,
Praha 9, 196 00
tel.: 271 085 286, 777 707 264
e-mail: chvojka@laacr.cz

UT 07 G Peter Mára

adresa: Vodranty 21, Čáslav, 286 01
tel.: 777 264 620
e-mail: peter.mara@seznam.cz

UT 08 H Ing. Štěpán Rudolf

adresa: Na Marně 10, Praha 6, 160 00
tel.: 233 342 845, 606 642 474
e-mail: stepan.rudolf@quick.cz

UT 10 J Jaroslav Šimek

adresa: Sadová 8,
Jablonec nad Nisou, 466 01
tel.: 483 320 086, 728 270 972
e-mail: simek.jbc@centrum.cz

UT 11 K Zdeněk Pešát

adresa: Šumvald 104, Šumvald, 783 85
tel.: 585 041 273, 605 153 972
e-mail: deny@email.cz

UT 12 L Ing. Aleš Brotan

adresa: Opletalova 536, Chrudim II, 537 01
tel.: 469 620 937, 469 606 111,
602 500 447
e-mail: brotan.ales@tmt.cz

UT 13 O Milan Víta

adresa: Miškovice 5, Miškovice u Holešova,
768 52
tel.: 604 322 029
e-mail: milan.vita@fillo.cz

UT 14 N Zdeněk Nováček

adresa: Nebozítek 9/664, Karlovy Vary,
360 01
tel.: 353 221 274, 352 646 470,
603 527 695
e-mail: osep@seznam.cz

UT 15 M Pavel Brtník

adresa: Olešnice 25, Bouzov, 783 25
tel.: 603 851 562
e-mail: ragingb@seznam.cz

UT 16 P Ing. Josef Mareš

adresa: Malšské Údolí 662, Kaplice, 382 41
tel.: 723 340 415

UT 17 R Jaroslav Tkáč

adresa: Palkovice 387, Palkovice, 739 41
tel.: 608 725 293
e-mail: jaroslav.tkac@volny.cz

UT 19 S Jiří Šír

adresa: Mistrovice č.p. 230,
Nový Oldřichov, 471 13
tel.: 424 292 639, 425 338 236,
606 216 699

UT 20 U Ing. Václav Chvála

adresa: Na Větrníku 79, Praha 6, 162 00
tel.: 271 085 286, 777 707 261
e-mail: chvala@laacr.cz

UT 21 V Ing. Antonín Dáňa

adresa: Českých Legií 222,
Klimkovice, 742 83
tel.: 556 420 813
e-mail: tondada@yahoo.com

UT 22 W Ing. Jaromír Ptáček

adresa: Choťánky 32, Poděbrady, 290 01
tel.: 325 616 342, 603 300 204
e-mail: ptacek.e@seznam.cz

Závěsné kluzáky

Hlavní inspektor provozu ZK

ZL 01 Mgr. Dan Vyhňalík

adresa: Čimická 592/74, Praha 8, 182 00
tel.: 286 840 533, 224 894 330,
603 177 530
e-mail: dan.vyhňalik@csad.cz

Inspektoři provozu ZK

ZL 01 Mgr. Dan Vyhňalík

adresa: Čimická 592/74, Praha 8, 182 00
tel.: 286 840 533, 224 894 330,
603 177 530
e-mail: dan.vyhňalik@csad.cz

ZL 03 Ing. Václav Chvála

adresa: Na Větrníku 79, Praha 6, 162 00
tel.: 271 085 286, 777 707 261
e-mail: chvala@laacr.cz

ZL 06 Jan Matějovský

adresa: Okružní 419, Vsetín, 755 01
tel.: 576 000 126, 571 421 187,
608 742 901
e-mail: honza@matej.cz

ZL 09 Jiří Ježek

adresa: Na Břehách 157,
Hradec Králové, 500 11
tel.: 495 272 027, 495 702 092,
602 7891 94
e-mail: jiri.jezek@glatt.com

ZL 15 Ing. Vladimír Rosol

adresa: Uhřetice 114, Uhřetice, 538 32
tel.: 455 694 054, 455 622 026,
603 839 062
e-mail: v.rosol@quick.cz

ZL 20 Emil Dvorožňák

adresa: Na Podlesí 1433, Kadaň, 432 01
tel.: 474 333 039, 607 940 220

ZL 25 Albert Schneider

adresa: Kraiczova 826,
Valašské Meziříčí, 757 01
tel.: 608 764 520
e-mail: albert.sch@centrum.cz

Hlavní inspektor techniky ZK

ZL 01 A Ing. Václav Chvála

adresa: Na Větrníku 79, Praha 6, 162 00
tel.: 271 085 286, 777 707 261
e-mail: chvala@laacr.cz

Inspektoři techniky ZK

ZL 01 A Ing. Václav Chvála

adresa: Na Větrníku 79, Praha 6, 162 00
tel.: 271 085 286, 777 707 261
e-mail: chvala@laacr.cz

ZL 02 B Vladimír Koretz

adresa: Vlašimská 1787,
Benešov u Prahy, 256 01
tel.: 777 741 234
e-mail: vladimir.koretz@seznam.cz

ZL 03 G Milan Víta

adresa: Miškovice 5,
Miškovice u Holešova, 768 52
tel.: 604 322 029
e-mail: milan.vita@fillo.cz

ZL 06 F Karel Haman

adresa: Dolní Bečva 266,
Dolní Bečva, 756 55
tel.: 571 647 241, 777 103 807
e-mail: karelhman@seznam.cz

ZL 07 G Ing. Josef Mareš

adresa: Malšské Údolí 662,
Kaplice, 382 41
tel.: 723 340 415

ZL 09 I Jiří Ježek

adresa: Na Břehách 157,
Hradec Králové, 500 11
tel.: 495 272 027, 495 702 092,
602 7891 94
e-mail: jiri.jezek@glatt.com

ZL 11 J Ing. Aleš Brotan

adresa: Opletalova 536, Chrudim II, 537 01
tel.: 469 620 937, 469 606 111,
602 500 447
e-mail: brotan.ales@tmt.cz

ZL 13 L Artur Nedvěď

adresa: Průkopnická 16,
Ostrava - Zábřeh, 700 30
tel.: 599 527 720, 606 582 605
e-mail: artur.ostrava@post.cz

ZL 14 M Josef Müller

adresa: Kralovická 8, Plzeň, 323 20
tel.: 377 529 868, 602 229 928

ZL 15 N Jaromír Strach

adresa: J.Průchy 922, Most, 434 01
tel.: 476 709 380, 016 489 3039,
732 274 116
e-mail: s.jaromir@tiscali.cz

ZL 16 O Ing. Tomáš Gottwald

adresa: Rokycanova 810,
Dvůr Králové nad Labem, 544 01
tel.: 499 321 136, 499 315 329,
603 906 939
e-mail: gottwald@dvk.cz

ZL 18 W Jan Ptáček

adresa: Rudník 276, Rudník, 546 72
tel.: 603 955 887
e-mail: johnbird@seznam.cz

ZL 20 X Miroslav Hans

adresa: Kaplice Nádraží 111,
Kaplice 2, 382 42
tel.: 603 833 122
e-mail: m.hans@seznam.cz

ZL 21 U Jiří Šír

adresa: Mistrovice č.p. 230,
Nový Oldřichov, 471 13
tel.: 424 292 639, 425 338 236,
606 216 699

ZL 22 V Ing. Antonín Dáňa

adresa: Českých Legií 222,
Klimkovice, 742 83
tel.: 556 420 813
e-mail: tondada@yahoo.com

Motorizované padákové kluzáky (paramotory)

Hlavní inspektor provozu MPK**MPL 01 Ing. Miroslav Huml**

adresa: Vodičkova 32/IV, Praha 1, 110 00
tel.: 271 085 280, 271 085 596,
777 707 263
e-mail: huml@laacr.cz

*Inspektoři provozu MPK***MPL 01 Ing. Miroslav Huml**

adresa: Vodičkova 32/IV, Praha 1, 110 00
tel.: 271 085 280, 271 085 596,
777 707 263
e-mail: huml@laacr.cz

MPL 02 Pavel Štěpán

adresa: Hornická 62, Dobrá Voda u Č.B.,
373 16
tel.: 386 358 608, 602 432 343
e-mail: ps.cb@volny.cz

MPL 03 Jiří Koudela

adresa: Neumannova 1449/6,
Praha 5 - Zbraslav, 156 00
tel.: 724 707 698
e-mail: j.koudela@atlas.cz

MPL 04 Peter Garbier

adresa: Vratimovská 487,
Praha 9 - Letňany, 199 00
tel.: 266 310 495, 603 837 099
e-mail: pegas@pegas2000.cz

MPL 06 Jan Jílek

adresa: Džbánov 111,
Vysoké Mýto, 566 01
tel.: 465 422 441, 465 472 071,
777 150 966
e-mail: jilekj@centrum.cz

MPL 08 Zdeněk Andrlík

adresa: Trpín 15, Trpín, 569 74
tel.: 737 341 423
e-mail: zandrlik@seznam.cz

MPL 09 Vladimír Proček

adresa: Podhoří 30, Lipník nad Bečvou,
751 31
tel.: 581 774 020, 602 742 077
e-mail: vl.procek@volny.cz

MPL 11 Ing. Pavel Březina

adresa: Příkrá 3538, Zlín, 760 01
tel.: 777 017 005
e-mail: info@nirvana.cz

MPL 12 František Salava

adresa: Chvalínská 2109,
Roudnice nad Labem, 413 01
tel.: 416 831 863, 606 663 733
e-mail: franta@jojowing.cz

MPL 13 Miroslav Fejt

adresa: Dolní Kalná 4,
Dolní Kalná, 543 74
tel.: 777 666 747
e-mail: mfejt@volny.cz

MPL 14 Jiří Šrámek

adresa: Semonice 5, Semonice, 551 01
tel.: 777 803 093
e-mail: sramek@chorche.co

MPL 15 Jozef Kácer

adresa: Bohušova 841,
Planá u Mar. Lázní, 348 15
tel.: 608 040 439
e-mail: kaccer@mybox.cz

*Hlavní inspektor techniky MPK***MPL 01 A Ing. Miroslav Huml**

adresa: Vodičkova 32/IV, Praha 1, 110 00
tel.: 271 085 280, 271 085 596,
777 707 263
e-mail: huml@laacr.cz

*Inspektoři techniky MPK***MPL 01 A Ing. Miroslav Huml**

adresa: Vodičkova 32/IV, Praha 1, 110 00
tel.: 271 085 280, 271 085 596,
777 707 263
e-mail: huml@laacr.cz

MPL 02 M Eduard Šebesta

adresa: Husova 739, Benešov, 256 01
tel.: 604 127 602
e-mail: info@ems-para.cz

MPL 03 C Jan Jílek

adresa: Džbánov 111,
Vysoké Mýto, 566 01
tel.: 465 422 441, 465 472 071,
777 150 966
e-mail: jilekj@centrum.cz

MPL 04 D Svatopluk Kubán

adresa: Břeží 6, Boršov nad. Vlt., 373 82
tel.: 387 250 814, 606 422 215
e-mail: svata@kair.cz

MPL 05 E Ing. František Ducháček

adresa: Semanínská 1704,
Česká Třebová, 560 02
tel.: 465 534 110, 465 512 320,
606 662 125
e-mail: duchacek@ceskatrebova.cz

MPL 06 F Jiří Koudela

adresa: Neumannova 1449/6,
Praha 5 - Zbraslav, 156 00
tel.: 724 707 698
e-mail: j.koudela@atlas.cz

MPL 20N Petr Matoušek

adresa: Na Nivách 573, 351 37 Luby u Chebu
tel.: 777 245 123

MPL 07 G František Salava

adresa: Chvalínská 2109,
Roudnice nad Labem, 413 01
tel.: 416 831 863, 606 663 733
e-mail: franta@jojowing.cz

MPL 08 Q Miroslav Fejt

adresa: Dolní Kalná 4,
Dolní Kalná, 543 74
tel.: 777 666 747
e-mail: mfejt@volny.cz

MPL 09 I Michal Křivánek

adresa: Dukelská 176,
Kutná Hora, 284 01
tel.: 327 512 309, 606 770 881
e-mail: mikrivanek@tiscali.cz

MPL 11 K Zdeněk Andrlík

adresa: Trpín 15, Trpín, 569 74
tel.: 737 341 423
e-mail: zandrlik@seznam.cz

MPL 12 O Jozef Kácer

adresa: Bohušova 841,
Planá u Mar. Lázní, 348 15
tel.: 608 040 439
e-mail: kaccer@mybox.cz

MPL 16 P Radim Frank

adresa: Sídliště Svobody 11/36,
Prostějov, 796 01
tel.: 508 333 270, 508 373 065,
608 758 214
e-mail: spinparamotors@atlas.cz

MPL 17 R Jiří Šrámek

adresa: Semonice 5, Semonice, 551 01
tel.: 777 803 093
e-mail: sramek@chorche.co

MPL 18 S Ing. Roman Pavlík

adresa: Kratinova 316,
Bílovice nad Svitavou, 664 01
tel.: 545 227 016, 603 815 373
e-mail: pavlik@pav-projekt.cz

MPL 19 T Jaroslav Sura

adresa: Dvůrek 171, Šaratice, 683 53
tel.: 544 254 430, 607 162 069
e-mail: suraj@volny.cz

MPL 24 H Martin Lexa

adresa: Jakutská 17, Praha 10, 101 00
tel.: 663 10 495, 777 180 200
e-mail: mlexa@pegas2000.cz

MPL 25 B Ing. Pavel Březina

adresa: Příkrá 3538, Zlín, 760 01
tel.: 777 017 005
e-mail: info@nirvana.cz

Padákové kluzáky

Hlavní inspektor provozu PK

PL 03 Mgr. Jan Hájek
 adresa: Demokratické mládeže 1304,
 Pardubice, 530 02
 tel.: 466 310 165, 271 085 596,
 777 813 050
 e-mail: hajek@laacr.cz

Inspektoři provozu PK

PL 02 Zdeněk Andrlík
 adresa: Trpín 15, Trpín, 569 74
 tel.: 737 341 423
 e-mail: zandrlik@seznam.cz

PL 03 Mgr. Jan Hájek
 adresa: Demokratické mládeže 1304,
 Pardubice, 530 02
 tel.: 466 310 165, 271 085 596,
 777 813 050
 e-mail: hajek@laacr.cz

PL 05 PhDr. Jiří Valenta
 adresa: Kosmonautů 7, Olomouc, 772 00
 tel.: 602 269 040
 e-mail: j.valenta@email.cz

PL 06 Rudolf Tomášek
 adresa: Zvičina 158, Mostek, 544 75
 tel.: 499 396 190, 732 452 011

PL 07 Miroslav Oros
 adresa: Ženíškova 2400/8, Ústí nad
 Labem, 400 11
 tel.: 271 085 397, 777 085 397
 e-mail: oros@laacr.cz

PL 14 Michaela Machartová
 adresa: Letiště Hosín 196,
 Hluboká n. Vlt., 373 41
 tel.: 777 232 590
 e-mail: machartova.m@seznam.cz

PL 15 Jiří Koudela
 adresa: Neumannova 1449/6,
 Praha 5 - Zbraslav, 156 00
 tel.: 724 707 698
 e-mail: j.koudela@atlas.cz

PL 16 Petr Tomášek
 adresa: Zvičina 158, Mostek, 544 75
 tel.: 499 396 190, 736 464 465
 e-mail: paragliding.zvicina@seznam.cz

PL 19 Jozef Káčer
 adresa: Bohušova 841,
 Planá u Mar. Lázní, 348 15
 tel.: 608 040 439
 e-mail: kaccer@mybox.cz

PL 21 Ing. Luděk Horák
 adresa: Jezdecká 1166, Dobřany, 334 41
 tel.: 019 744 5020, 019 773 4980,
 603 446 267
 e-mail: ludek.horak@atlas.cz

PL 22 Ing. Milan Masařík
 adresa: Jana Zajíce 865,
 Pardubice, 530 12
 tel.: 602 257 172
 e-mail: milan@masox.net

PL 24 Tomáš Brauner
 adresa: Ruská 16, Prostějov, 796 01
 tel.: 582 337 166, 608 150 498
 e-mail: easyfly@kitesurfing.cz

PL 25 Petr Maňka
 adresa: Sázava 161, Lanškroun, 563 01
 tel.: 046 752 2192, 046 759 1591,
 775 752 740
 e-mail: mpp@ow.cz

PL 26 Jiří Večerek
 adresa: Hrabyně 106/1, Hrabyně 1, 747 63
 tel.: 608 435 430
 e-mail: xfly@xfly.cz

PL 28 Miroslav Fejt
 adresa: Dolní Kalná 4, Dolní Kalná, 543 74
 tel.: 777 666 747
 e-mail: mfejt@volny.cz

PL 29 Ing. Pavel Březina
 adresa: Příkrá 3538, Zlín, 760 01
 tel.: 777 017 005
 e-mail: info@nirvana.cz

PL 30 Zdeněk Trčka
 adresa: Hutisko 131/e1,
 Hutisko - Solanec, 756 62
 tel.: 571 644 050, 608 824 334
 e-mail: macskola@macskola.cz

PL 31 PhDr. Jaroslav Dvorský
 adresa: Radlická 28, Praha 5, 150 00
 tel.: 025 156 2285, 022 017 2047,
 603 255 976
 e-mail: dvorsky@ftvs.cuni.cz

PL 34 Aleš Kočí
 adresa: Svatopetrská 278,
 Špindlerův Mlýn, 543 51
 tel.: 499 433 390, 604 505 288
 e-mail: info@yellow-point.cz

PL 36 Radek Šimoník
 adresa: Nové Sady 39, Brno, 602 00
 tel.: 054 323 2182, 060 272 0364,
 608 820 354
 e-mail: info@axispara.cz

PL 37 Pavel Štěpán
 adresa: Hornická 62,
 Dobrá Voda u Č.B., 373 16
 tel.: 386 358 608, 602 432 343
 e-mail: ps.cb@volny.cz

PL 38 Mgr. Karel Janků
 adresa: Řecká 4, Ostrava Poruba, 708 00
 tel.: 777 044 208
 e-mail: karel.janku@paragliding-vsb.cz

PL 39 Ing. František Pavloušek
 adresa: Milady Horákové 42, Brno, 602 00
 tel.: 777 836 222
 e-mail: f.pavlousek@post.cz

PL 42 Peter Garbier
 adresa: Vratimovská 487,
 Praha 9 - Letňany, 199 00
 tel.: 266 310 495, 603 837 099
 e-mail: pegas@pegas2000.cz

PL 43 Miroslav Stěhula
 adresa: Požárnícká 505, Semily, 513 01
 tel.: 608 439 265
 e-mail: radar.st@post.cz

PL 44 Ing. Michael Vachuta
 adresa: K Rokli 496, Vimperk, 385 01
 tel.: 033 921 35 224, 603 508 190
 e-mail: mike.vachuta@post.cz

PL 45 Jiří Šrámek
 adresa: Semonice 5, Semonice, 551 01
 tel.: 777 803 093
 e-mail: sramek@chorche.co

MPL 46 Ing. Michal Pospíšil
 adresa: Lamačova 861, Praha 5, 152 00
 tel.: 608 318 157
 e-mail: mipo@seznam.cz

PL 47 Dalibor Carbol
 adresa: Beskydská škola létání s.r.o.,
 Příborská 597,
 Frýdek - Místek, 738 02
 tel.: 065 864 1727, 777 311 661,
 603 311 661
 e-mail: info@elspeedo.cz

PL 48 Miroslav Volný
 adresa: Pod Kryštofem 48, Konojedy,
 Ústě, 411 25
 tel.: 444 128 949
 e-mail: mirel.volny@volny.cz

PL 49 Ing. Kamil Konečný
 adresa: Říjnová 12/1332, Havířov - Suchá,
 735 64
 tel.: 069 644 0480, 608 811 699
 e-mail: kamil.konecny@post.cz

PL 50 Tomáš Ledník
 adresa: Poštovní 1361,
 Frýdlant nad Ostrav., 739 11
 tel.: 608 662 313
 e-mail: lednik.tomas@post.cz

PL 51 Lukáš Skrbek
 adresa: Maxovská 545,
 Lučany nad Nisou, 468 71
 tel.: 776 803 094
 e-mail: lukwing@post.cz

PL 52 Pavel Beran
 adresa: Lidická 987, Mnichovo Hradíště,
 295 01
 tel.: 603 472 296
 e-mail: pavel.beran@pgbaraka.cz

PL 53 Jaroslav Čermák
 adresa: Letecký areál Raná, Raná 140,
 Raná, 439 24
 tel.: 605 771 809

Hlavní inspektor techniky PK

PL 01 Ing. Miroslav Huml
 adresa: Vodičkova 32/IV, Praha 1, 110 00
 tel.: 271 085 280, 271 085 596,
 777 707 263
 e-mail: huml@laacr.cz

Inspektoři techniky PK

PL 01 Ing. Miroslav Huml

adresa: Vodičkova 32/IV, Praha 1, 110 00

tel.: 271 085 280, 271 085 596,
777 707 263

e-mail: huml@laacr.cz

PL 05 Ing. František Ducháček

adresa: Semanínská 1704,

Česká Třebová, 560 02

tel.: 465 534 110, 465 512 320,
606 662 125

e-mail: duchacek@ceskatrebova.cz

PL 07 František Salava

adresa: Chvalínská 2109,

Roudnice nad Labem, 413 01

tel.: 416 831 863, 606 663 733

e-mail: franta@jojowing.cz

PL 08 Petr Reček

adresa: Kulturní 1768,

Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

tel.: 065 160 2235, 608 778 709

e-mail: petr.recek@macpara.cz

PL 09 Petr Šlapal

adresa: Nad Obcí II/23, Praha 4, 140 00

tel.: 242 413 083, 603 152 523

e-mail: pegas@pegas2000.cz

PL 10 Ing. Milan Bábovkaadresa: Trř. 1. máje 24a/66, Galaxy Sky,
Liberec III, 460 01tel.: 485 104 492, 485 104 492,
777 550 091

e-mail: milan@galaxysky.cz

PL 11 Zdeněk Andrлік

adresa: Trpín 15, Trpín, 569 74

tel.: 737 341 423

e-mail: zandrлік@seznam.cz

PL 11 Arnold Koval

adresa: Hlavní 1377,

Frýdlant nad Ostravicí, 739 11

tel.: 558 438 479, 606 464 722

e-mail: arno.k@centrum.cz

PL 12 Josef Straka

adresa: Na Folimance 13, Praha 2, 120 00

tel.: 312 658 151, 603 416 872

e-mail: straka@stratos07.cz

PL 17 Ing. Jindřich Horáček

adresa: Liberecká 46,

Hodkovice nad Mohelkou, 463 42

tel.: 048 514 5641

PL 18 Tomáš Ledník

adresa: Poštovní 1361,

Frýdlant nad Ostrav., 739 11

tel.: 608 662 313

e-mail: lednik.tomas@post.cz

PL 19 Radek Šimoník

adresa: Nové Sady 39, Brno, 602 00

tel.: 054 323 2182, 060 272 0364,

608 820 354

e-mail: info@axispara.cz

PL 20 Ing. Václav Sýkora

adresa: Drtinova 22, Praha 5, 150 00

tel.: 025 721 2023, 060 347 3138

PL 21 Tomáš Brauner

adresa: Ruská 16, Prostějov, 796 01

tel.: 582 337 166, 608 150 498

e-mail: easyfly@kitesurfing.cz

PL 28 Miroslav Fejt

adresa: Dolní Kalná 4, Dolní Kalná, 543 74

tel.: 777 666 747

e-mail: mfejt@volny.cz

PL14 Ing. Pavel Březina

adresa: Příkrá 3538, Zlín, 760 01

tel.: 777 017 005

e-mail: info@nirvana.cz

Záchranné systémy

Inspektoři techniky - záchranných systémů

ZS 01 Petr Suchomel St.

adresa: Palackého 649, Pečky, 289 11

tel.: 973 207 330, 606 111 535

ZS 02 Ing. František Ducháčekadresa: Semanínská 1704, Česká Třebová,
560 02tel.: 465 534 110, 465 512 320,
606 662 125

e-mail: duchacek@ceskatrebova.cz

Jazyková způsobilost

V návaznosti na předcházející informaci o jednáních mezi Ministerstvem dopravy a LAA ČR o jazykové způsobilosti pilotů SLZ zveřejňujeme dále METODICKÝ POKYN Ministerstva dopravy č.2/2009 o jazykových znalostech pilotů SLZ. Účinnost metodického pokynu je jím stanovena od 1. června 2009. Piloti, na které se jeho účinnost přímo vztahuje a kteří zamýšlejí létat mimo geografické území ČR, by tedy neměli absolvovat takový let bez příslušného přezkoušení z jazykové způsobilosti a jejího zapsání do pilotního průkazu.

Rejstřík LAA ČR bude zapisovat jazykovou způsobilost jako kvalifikaci do pilotního průkazu i před účinností metodického pokynu a dále průběžně tak, jak budou jednotliví piloti o tento zápis žádat.

Zápis o jazykové způsobilosti z angličtiny rejstřík provede na základě předloženého certifikátu o provedeném přezkoušení od k tomu pověřených organizací (jejich seznam je uveden dále i na www.laacr.cz), nebo na základě přezkoušení z angličtiny na ÚCL či odboru vojenského letectví ministerstva obrany.

Zápis o jazykové způsobilosti jiného cizího jazyka než angličtiny provede rejstřík LAA ČR na základě potvrzení příslušného odpovědného úřadu.

Jiří Koubík



Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

V Praze dne 1. dubna 2009
Č. j.: 646/2008-220-SP/6

METODICKÝ POKYN Č. 2/2009

Věc: Jazykové znalosti pilotů SLZ

Podmínky a postup pro zápis jazykových znalostí do průkazů způsobilosti pilotů sportovních
létajících zařízení

V souvislosti s ustanovením 1.2.9.4 Annex 1 (ICAO), které je plně zapracované v leteckém předpisu L-1 a účinné od 5. března 2008, jsou za účelem zvýšení bezpečnosti při provádění mezinárodních letů stanoveny následující podmínky a postupy pro zápis jazykových znalostí do průkazu způsobilosti pilotů sportovních létajících zařízení (dále jen „SLZ“).

1. Jazykové znalosti jsou požadovány u pilotů ultralehkých letounů (dále jen „ULL“) a ultralehkých vrtulníků (dále jen „ULH“), kteří chtějí létat do zahraničí nebo v zahraničí létají a jsou držiteli průkazu pilota vydaného Leteckou amatérskou asociací České republiky (dále jen „LAA ČR“).
2. Piloti ULL a ULH mají povinnost složit zkoušku z anglického jazyka nebo jazyka státu, v jehož vzdušném prostoru chtějí létat. Musí prokázat schopnost vyjadřování a porozumění v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci, a to na úrovni stanovené v Požadavcích na jazykové znalosti, jež jsou uvedeny v Doplnku 1 leteckého předpisu L-1, minimálně však na požadovaném stupni č. 4 - znalost Provozní úroveň (dle hodnotící stupnice ICAO obsažené v Dodatku 1 leteckého předpisu L-1). Úřad pro civilní letectví v České republice pověřil organizace, které zkoušky z anglického jazyka provádějí a vydávají o zkoušce Certifikát. Na základě předloženého dokladu pak rejstřík LAA ČR zapíše jazykovou znalost do pilotního průkazu ULL nebo ULH s vyznačením platnosti na dobu 9-ti let od data zkoušky.
3. U pilotů, kteří úspěšně absolvovali zkoušku z anglického jazyka na Úřadu pro civilní letectví nebo na odboru vojenského letectví Ministerstva obrany před 5. březnem 2008, bude tato zkouška uznána a znalost anglického jazyka zapsána do pilotního průkazu ULL nebo ULH s dobou platnosti maximálně 9-ti let, to je do 5. března 2017. Po tomto datu budou uznávány pouze Certifikáty o jazykových znalostech vydané organizacemi pověřenými Úřadem pro civilní letectví.
4. LAA ČR může přiznat a zapsat do průkazu způsobilosti schopnost komunikovat v jiném jazyce než v českém, avšak pouze na základě žádosti obsahující potvrzení o přezkoušení v daném jazyce v souladu s Požadavky na jazykové znalosti, jež jsou uvedeny v Doplnku 1, Annex 1, vystavené odpovědným úřadem jiného členského státu ICAO. Pro její obnovení předkládá žadatel potvrzení o přezkoušení v daném jazyce vystavené



odpovědným úřadem jiného členského státu ICAO, a to v intervalech, které stanovil takový úřad a jež se odvíjejí od data poslední zkoušky.

5. Periodické přezkoušení se nevyžaduje u pilotů, kteří prokázali jazykové znalosti na Expertní úrovni (stupeň č. 6 dle hodnotící stupnice ICAO obsažené v Dodatku 1 leteckého předpisu L-1).
6. Pokud má LAA ČR pochybnost o dostatečných jazykových znalostech pilota, nebo pokud uchazeč žádá o zapsání dalšího jazyka do průkazu způsobilosti, LAA ČR musí podmínit zapsání této kvalifikace absolvováním zkoušky z příslušného jazyka a prokázáním znalostí na úrovni minimálně stupně č. 4 - znalost Provozní úroveň (dle hodnotící stupnice ICAO obsažené v Dodatku 1 leteckého předpisu L-1) tak, jak stanovují Požadavky na jazykové znalosti, jež jsou uvedeny v Doplňku 1 leteckého předpisu L-1.
7. Shora uvedené úlevy nezbavují piloty všech druhů SLZ povinnosti respektovat vnitrostátní předpisy států, ve kterých provozují svoji leteckou činnost. Splnění výše uvedených podmínek proto nezbavuje piloty SLZ odpovědnosti za případnou vinu na události v těch případech, kdy vnitrostátní předpisy takových států stanoví podmínky přezkušování jazykových znalostí přísnější.

K zajištění výše uvedeného:

- Zápis jazykových znalostí do průkazu způsobilosti pilotů ULL a ULH provádí a eviduje rejstřík LAA ČR. Do zápisu se uvede datum posledního přezkoušení a datum, do kdy je toto přezkoušení platné.
- LAA ČR odpovídá za výmaz zápisu o jazykových znalostech v průkazech způsobilosti, pokud nebude provedeno periodické přezkoušení ve stanovené době.
- Jazyk slovenský a český se vzájemně uznávají a není nutné ověřování jejich znalostí.

Účinnost tohoto metodického pokynu se stanoví od 1. června 2009. Zároveň se ruší metodický pokyn č. 1/2009.

V Praze dne 1. dubna 2009

Ing. Jaromír Stolec

ředitel odboru civilního letectví



Seznam organizací, které ÚCL pověřil prováděním zkoušek z angličtiny ICAO (ICAO English proficiency)				
číslo pověření	název organizace	zaměření zkoušky	zkoušek místo konání	kontaktní adresa
CZ / ICAO English 01	České aerolinie, a.s.	obchodní doprava letouny	výcvikové středisko ČSA LKPR	lenka.dufkova@csa.cz
CZ / ICAO English 02	F-Air, s.r.o.	všeobecné letectví letouny	F-Air LKBE	f-air@f-air.cz
CZ / ICAO English 03	Travel Service, a.s.	obchodní doprava letouny	Travel Service LKPR	pavlina11@volny.cz
CZ / ICAO English 04	Řízení letového provozu ČR, s.p.	řídící letového provozu ELPAC + všeobecné letectví letouny	Výcvikové středisko ŘLP LKPR	blahakova@ans.cz (řídící letového provozu) tomajer@ans.cz (piloti)
CZ / ICAO English 05	PaeDr. Josef Optl	vrtulníky + letouny	Letecká služba Policie ČR LKPR	optljosef@seznam.cz
CZ / ICAO English 06	ABS Jets, a.s.	obchodní doprava letouny	ABS Jets LKPR	laboutka@absjets.cz
CZ / ICAO English 07	EPST Slovakia, s.r.o.	všeobecné letectví letouny	v ČR dle dohody s uchazeči	aviation-english@epst.com
CZ / ICAO English 08	Flying Academy, s.r.o.	všeobecné letectví letouny	LKLT LKTB	info@euro-pilot.com
CZ / ICAO English 09	Profi Lingua	všeobecné letectví letouny, kluzáky	Praha 6, Ořechovka, U Přechodu 7 a dále dle dohody s uchazeči	info@profiLingua.cz
CZ / ICAO English 10	Letecká škola BEMOAIR, s.r.o.	všeobecné letectví letouny	LKBE LKTB	fto@bemoair.cz

Flying Rhino 2009

Dočasně rezervované prostory
pro vojenské letecké cvičení

Výtah z AIP SUP 4/09 publikovaného 26. února 2009

Od 27. dubna 2009 do 15. května 2009 se uskuteční ve vzdušném prostoru ČR vojenské letecké cvičení „FLYING RHINO 2009“. Cvičení bude provedeno ve vzdušných prostorech označených **AWA, JERBOA 1 – 8, RAT 1 – 7, TC 1, 2** a v prostorech **LK R2, LK R3 A/B a LK R5**.

Cvičení uskuteční ve dnech:

PO 27. dubna 2009 – ČT 30. dubna 2009

PO 4. května 2009 – ČT 7. května 2009

PO 11. května 2009 – PÁ 15. května 2009

V prostorech **JERBOA 1 – 8, RAT 1 – 7, TC 1, 2:**
denně **0700 – 1000, 1200 – 1500 a 1800 – 2100 UTC.**

V prostoru **AWA** denně **0700 – 2100 UTC.**

Vertikální hranice prostorů **LK R2, LK R3 A/B a LK R5:**
budou zveřejněny v AUP.

Letový provoz na letištích a na plochách pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení dotčených prostory pro toto cvičení podléhá povolení MAPP Náměšť (tel.: 973 438 412 nebo 973 483 413) s výjimkou letišť Příbyslav, Chotěboř, Skuteč, Olomouc a Moravská Třebová, u kterých podléhá povolení MAPP Náměšť činnost nad 1000 ft AGL. Přílety/odlety na/z dotčená letiště a plochy vzlety a přistání sportovních létajících zařízení rovněž podléhají povolení MAPP Náměšť.

Průlety přes prostory TC 1 a TC 2 jsou možné na základě povolení MAPP Náměšť.

V době aktivace prostorů vyčleněných pro cvičení bude použitelnost tratí ATS omezena takto:


- tratě L858 (v úseku VOZ-OKF), M725 (v úseku VLMOKF), Z81 (v úseku VOZ-PISAM) a W32 (v úseku BODAL-BNO) budou uzavřeny v/pod FL120;
- tratě L984 (v úseku BODAL-OPAVO), T42 (v úseku TBV-HLV) a T46 (v úseku VLM-ASTUT) budou uzavřeny;
- SID/STAR z/na LKPD přes BNO-TBV budou uzavřeny. Lety na LKPD budou vektorovány přes VLM a přes SOPAV;
- ACFT letící na tratích L858, M725 a Z81 do/z FIR WIEN a udržující FL nad FL120 budou povoleny po koordinaci.

Změny ve využití prostorů (zmenšení rozsahu jejich omezení nebo jejich zrušení) budou zveřejněny cestou NOTAM.

Výtah z AIP SUP 4/2009 připravil Miroslav Oros

Označení / Name	Vertikální hranice / Vertical limits	Horizontální hranice / Horizontal limits
JERBOA 1	GND – 5000 ft AMSL	1. 495214,81 N 0161847,72 E Litomyšl 2. 495026,81 N 0162258,74 E Janov 3. 494231,83 N 0163307,71 E 2 km N Pohledy 4. 494048,83 N 0163737,71 E Křenov 5. 492928,79 N 0161033,68 E Zvole 6. 492810,82 N 0160828,73 E Bobrová 7. 492833,79 N 0160036,70 E Bohdalec 8. 493032,85 N 0153925,61 E 4 km E Havlíčkův Brod 9. 495038,81 N 0154229,73 E 3 km E Seč 1. 495214,81 N 0161847,72 E Litomyšl
JERBOA 2	5000 ft AMSL – FL180	
JERBOA 3	FL180 – FL240	
JERBOA 4	1000 ft AGL – FL180	1. 495214,81 N 0161847,72 E Litomyšl 2. 495257,98 N 0165223,01 E Zábřeh 3. 494048,83 N 0163737,71 E Křenov 4. 494231,83 N 0163305,72 E 2 km N Pohledy 5. 495026,81 N 0162258,74 E Janov 1. 495214,81 N 0161847,72 E Litomyšl
JERBOA 5	FL180 – FL240	
JERBOA 6	GND – FL180	1. 495257,98 N 0165223,01 E Zábřeh 2. 494635,89 N 0173227,73 E 7 km SE Moravský Beroun 3. 494431,88 N 0172635,72 E Domašov nad Bystřicí 4. 493558,88 N 0172350,72 E 3 km S Hlubočky 5. 493401,20 N 0171723,68 E 3 km S Olomouc 6. 493417,69 N 0171033,69 E 7 km SW Olomouc 7. 492918,88 N 0165736,80 E Vícov 8. 492935,96 N 0165235,74 E 3 km E Protivanov 9. 492230,45 N 0165420,54 E 2 km E Studnice 10. 492242,13 N 0163843,26 E N Blansko 11. 492650,39 N 0161556,46 E Pernštejn 12. 492810,82 N 0160828,73 E Bobrová 13. 492928,79 N 0161033,68 E Zvole 14. 494048,83 N 0163737,71 E Křenov 1. 495257,98 N 0165223,01 E Zábřeh
JERBOA 7	FL180 – FL240	
JERBOA 8	FL125 – FL180	1. 493558,88 N 0172350,72 E 3 km S Hlubočky 2. 493440,89 N 0172859,77 E Velký Újezd 3. 493325,05 N 0173151,04 E Dolní Újezd 4. 491931,84 N 0170148,75 E Pustiměř 5. 492315,89 N 0170401,76 E 3 km SW Kečice 6. 492918,88 N 0165736,80 E Vícov 7. 493417,69 N 0171033,69 E 7 km SW Olomouc 8. 493401,20 N 0171723,68 E 3 km S Olomouc 1. 493558,88 N 0172350,72 E 3 km S Hlubočky
RAT 1	GND – FL120	1. 492342,25 N 0152616,08 E 1 km S Dušejov 2. 492307,62 N 0155237,73 E Měřín 3. 492212,66 N 0155854,36 E 2 km NW Velké Meziříčí 4. 491736,72 N 0160746,35 E 2 km E Tasov 5. 491434,72 N 0161336,05 E 3 km SW Jinošov 6. 491010,05 N 0162202,42 E 1,5 km S Rosice 7. 490208,82 N 0163716,82 E Židlochovice 8. 485307,45 N 0162400,03 E Litobratřice 9. 484736,37 N 0161526,80 E 5 km NE Jaroslavič 10. 484856,58 N 0161052,02 E 2,5 km S Strachotice 11. 490144,42 N 0154338,05 E 6 km SW Mor. Budějovice 12. 490653,48 N 0153203,66 E Hřsice 13. 491106,66 N 0152704,95 E Telč 1. 492342,25 N 0152616,08 E 1 km S Dušejov
RAT 2	FL120 – FL160	1. 492342,25 N 0152616,08 E 1 km S Dušejov 2. 492152,85 N 0154752,09 E Kamenice 3. 491935,64 N 0155443,53 E Bochovice 4. 491010,05 N 0162202,42 E 1,5 km S Rosice 5. 490208,82 N 0163716,82 E Židlochovice 6. 485307,45 N 0162400,03 E Litobratřice 7. 484736,37 N 0161526,80 E 2,5 km SE Hrádek 8. 484856,58 N 0161052,02 E 2,5 km S Strachotice 9. 490144,42 N 0154338,05 E 6 km SW Mor. Budějovice 10. 490653,48 N 0153203,66 E Hřsice 11. 491106,66 N 0152704,95 E Telč 1. 492342,25 N 0152616,08 E 1 km S Dušejov
RAT 3	GND – FL95	1. 492611,94 N 0145917,74 E 4 km S Pacov 2. 492342,25 N 0152616,08 E 1 km S Dušejov 3. 491106,66 N 0152704,95 E Telč 4. 490957,71 N 0145346,73 E Debolín 1. 492611,94 N 0145917,74 E 4 km S Pacov
RAT 4	FL95 – FL120	
RAT 5	FL120 – FL160	
RAT 6A	1000 ft AGL – FL120	1. 491106,66 N 0152704,95 E Telč 2. 490653,48 N 0153203,66 E Hřsice 3. 490144,42 N 0154338,05 E 6 km SW Mor. Budějovice 4. 490306,69 N 0145024,76 E 3 km SE Mláka 5. 490957,71 N 0145346,73 E Debolín 1. 491106,66 N 0152704,95 E Telč
RAT 6B	1000 ft AGL – FL120 odflom 0700 doflom 1000 UTC odflom 1800 doflom 2100 UTC 1000 ft AGL – 5000 ft AMSL odflom 1200 doflom 1500 UTC	1. 493027,51 N 0140952,20 E Orlik n/Vltavou 2. 490959,60 N 0144034,51 E 4 km SW Veselí n/Lužnicí 3. 490957,71 N 0145346,73 E Debolín 4. 490306,69 N 0145024,76 E 3 km SE Mláka 5. 490508,71 N 0143300,29 E 2,5 km SW Ševětín 6. 492618,20 N 0140308,67 E Mírovice 1. 493027,51 N 0140952,20 E Orlik n/Vltavou
RAT 7	1000 ft AGL – FL140	1. 494611,67 N 0140056,70 E 2,5 km N Hluboš 2. 493027,51 N 0140952,20 E Orlik n/Vltavou 3. 492618,20 N 0140308,67 E Mírovice 4. 492728,73 N 0133910,24 E 2,5 km SW Životice 5. 493720,65 N 0134131,71 E Borovno 6. 493653,68 N 0134931,74 E Věšín 7. 493904,67 N 0135503,75 E 2,5 km W Bohutín 1. 494611,67 N 0140056,70 E 2,5 km N Hluboš
Poznámka: Vzdušný prostor nad prostorem RAT 7 (nad FL140) mohou letadla, která plní úkoly leteckého cvičení využívat rovněž, ale pouze po koordinaci a souhlasu ACC Praha. Remark: Airspace above RAT 7 area can be used by aircraft performing exercise tasks, but on the basis of co-ordination with ACC Praha only.		
TC 1	1000 ft AGL – 5000 ft AMSL	1. 492833,79 N 0160036,70 E 4 km W Bohdalec 2. 492810,82 N 0160828,73 E 1 km E Bobrová 3. 492650,39 N 0161556,46 E 2 km SW Pernštejn 4. 492412,10 N 0160435,84 E 3 km NW Křižanov 5. 492118,58 N 0160038,05 E Velké Meziříčí 6. 492212,16 N 0155854,36 E 2 km W Velké Meziříčí 7. 492307,62 N 0155237,73 E 1 km S Měřín 1. 492833,79 N 0160036,70 E 4 km W Bohdalec
TC 2	1000 ft AGL – 5000 ft AMSL	1. 491736,72 N 0160746,35 E 7 km N Tišnov 2. 492522,22 N 0162407,42 E 9 km NE Tišnov 3. 492351,81 N 0163225,31 E 4 km S Velká Bíteš 4. 491434,72 N 0161336,05 E 2 km E Tasov 1. 491736,72 N 0160746,35 E 7 km N Tišnov
AWA	FL260 – FL320	1. 503659,26 N 0154914,38 E Svoboda nad Úpou 2. 501626,68 N 0161742,77 E 2 km NE Dobré 3. 500815,01 N 0155805,49 E 3 km N Vysoké Chvojno 4. 502305,82 N 0152316,05 E 1 km SE Vltíněves 1. 503659,26 N 0154914,38 E Svoboda nad Úpou

DATES 27 APR - 15 MAY 2009



Předběžná informace o letecké nehodě UL letounu UFM 13/15 Lambáda

Předběžná informace o letecké nehodě UL letounu UFM 13/15 Lambáda ze dne 21. 3. 2009 u obce Nákří

Při horizontálním letu ve výšce 250 metrů nad zemí rychlostí 190 km/h kurzem 315°, těsně po vstupu do LKR8 došlo v 14:21 hodin k rychlému méně než jednu vteřinu trvajícím flutteru na výškovém kormidle a následnému ulomení trupu i s ocasními plochami. Letoun se stal neovladatelným, okamžitě přešel to střemhlavého letu a začal prudce zrychlovat. Pilot aktivoval záchranný systém. Po otevření padáku padal letoun v poloze motorem směrem k zemi. Letoun proto dopadl na motor, levou polovinu křídla a poté přepadl na záda. Pilot a druhý člen posádky po dopadu rozbili zbytek překrytu kabiny

a bez zranění postupně opustili letoun. Protože z letounu z poškozené náběžné hrany křídla vytékalo palivo, převrátila posádka letoun na kola a odpojila akumulátor z obavy případného požáru.

Meteosituace: vítr 4 m/s, směr 280°, nárazy 0, dohlednost 20 km.

Leteckou nehodu šetří komise LAA ČR.

*Hlavní inspektor provozu ULL
Zdeněk Doubek*

Nařízení hlavního technika ULL LAA ČR pro majitele letounu UFM-13 Lambáda

V březnu t. r. došlo k nehodě letounu UFM-13 Lambada s podezřením, že byla způsobena flutterem vodorovné ocasní plochy.

Proto technický úsek LAA ČR vydal provozní omezení a nařízení kontroly závěsů kormidla VOP tohoto typu a výrobní firma na základě toho vydala závazný Bulletin, který je přiložen i k tomuto článku.

Do vyšetření příčin nehody (a stanovení opatření) platí uvedené omezení rychlosti ($v_{NE} = 135$ km/h).

V Praze dne 25. 3. 2009

*Ing. Václav Chvála
Hlavní technik ULL LAA ČR*

ZÁVAZNÝ BULLETIN

Číslo: UFM-13 – 1/2009

Datum vydání: 24. 3. 2009

Týká se UFM-13 v. č. 1 až v. č. 123

Firma URBAN AIR s.r.o. na základě letecké nehody letadla UFM-13 v. č. 108/13 dne 21. 3. 2009 nařizuje ihned všem uživatelům letadel UFM-13 Lambada provést bezpečnostní opatření spočívající v omezení povolených rychlostí uvedených v Letové příručce dle údajů v bodu A tohoto Závazného bulletinu a dále provést jednorázovou kontrolu závěsů výškového kormidla na stabilizátoru dle postupu uvedeného v bodu B tohoto Závazného bulletinu.

Tento bulletin je závazný pro všechna letadla UFM-13 (výrobní čísla 1 až 123) bez rozdílu provedení (s flaperonem i pro verzi LSA s křídélky) a musí být proveden neprodleně po obdržení – před provedením dalšího letu.

Bod. A. Omezení povolených rychlostí:

UFM-13 verze UL s flaperonem – česká verze Letové příručky

Rychlost		IAS [km/h]	Význam
V_{NE}	Nepřekročitelná rychlost	135	Nepřekročujte tuto rychlost v žádném případě
V_A	Návrhová obratová rychlost	135	Nad tuto rychlost nepoužívejte plné výchylky kormidel ani nevykonávejte rychlé zásahy do řízení – mohlo by dojít k přetížení letounu
V_{NO}	Maximální konstrukční cestovní rychlost	135	Nepřekračujte tuto rychlost s výjimkou letu v klidném vzduchu a i tehdy pouze s opatrností
V_{FE}	Max. rychlost při vysunutých klapkách	110	Nepřekračujte tuto rychlost při vysunutých klapkách


Značka	Rozsah – hodnota [IAS km/h]	Význam
Bílý oblouk	70 – 110	Provozní rozsah při vysunutých klapkách
Zelený oblouk	80 – 135	Normální provozní rozsah
Žlutý oblouk	–	Obraty se musí provádět s opatrností a pouze v klidném ovzduší
Červená radiála	135	Maximální rychlost pro všechny operace

UFM 13		URBAN – AIR	
Prázdná hmotnost			kg
Max. vzletová hmotnost		472,5	kg
Min. hmotnost posádky		65	kg
Max. hmotnost zavazadel		4	kg
Nepřekročitelná rychlost	V_{NE}	135	km/h
Pádová rychlost	V_{SO}	65	km/h
Objem palivových nádrží		2 x 50	l


- A.1. Provedte dočasnou změnu Letové příručky vložením kopií štítků dle tohoto Závazného bulletinu do Letové příručky na místo štítků s původními hodnotami.
- A.2. Provedte změnu barevného označení rozsahu povolených rychlostí na rychloměru dle údajů tohoto Závazného bulletinu.
- A.3. Provedte přelepení údaje o V_{ne} na štítku v kabině letadla s uvedením hodnoty dle tohoto Závazného bulletinu.

Bod. B. Jednorázová kontrola závěsů výškového kormidla na stabilizátoru.

- B.1. Provedte kontrolu na výskyt vůlí v uložení VOP uchopením VOP u okrajového oblouku a vytvořením mírné síly ve směru nahoru – dolů a následně ve směru dopředu – dozadu.
Provedte kontrolu na výskyt vůlí v uložení výškového kormidla. Uchopte výškové kormidlo v místě každého závěsu a vytvořením mírné síly ve směru nahoru – dolů a následně ve směru dopředu – dozadu kontrolujte na výskyt vůlí.
Za pomoci druhého pracovníka fixujte polohu výškového kormidla a pohybem řídicí páky ve směru dopředu – dozadu proveďte kontrolu na výskyt nadměrných vůlí v soustavě řízení výškového kormidla.
- B.2. Provedte demontáž VOP dle postupu pro sestavení a demontáž letounu uvedeného v Letové příručce.
- B.3. VOP položte na vhodnou podložku, vyjměte závlačku zajištění korunkové matice čepu na hlavním, středním závěsu, uvolněte a vyšroubujte matici (viz obrázek) a spolu s podložkou ji uložte.



- B.4. Vysuňte opatrně čepy výškového kormidla ze závěsů na stabilizátoru. Provedte mírným tlakem na kormidlo v axiálním směru k ose závěsu za současného kývání v mezích výchylek výškového kormidla. Poté co střední čep je mimo závěs, vyjměte kormidlo směrem dozadu.
- B.5. Zkontrolujte stav závěsů výškového kormidla. Závěs uchopte rukou v místě osy otáčení a vyvozením mírné síly (cca 5-10 N) ve směru nahoru- dolů zkontrolujte zda závěs je tuhý, zda nedošlo k jeho poškození nebo delaminaci. Kontrolu proveďte postupně u všech pěti závěsů.



- B.6. Provedte očištění a promazání závěsů výškového kormidla na stabilizátoru i čepů závěsů na kormidle. Provedte nasazení výškového kormidla do závěsů, nasazení podložky, našroubování a dotažení korunkové matice na čep středního závěsu a sesouhlasení výřezu v matici s otvorem pro závlačku v čepu. Po dotažení matice zkontrolujte volnost chodu kormidla v rozsahu stanovených výchylek. Chod musí být volný, bez zadrhávání. Korunkovou matici zajistěte novou závlačkou.
- B.7. Provedte montáž VOP na letadlo dle postupu uvedeného v Letové příručce.
- B.8. Provedte kontrolu správnosti montáže a funkce řízení.

Provedení bulletinu запиšte do dokumentace letadla.

V případě zjištění nadměrných vůlí nebo poškození závěsů dále letoun neprovazujte a neprodleně informujte výrobce.

Seznam Příloh: - bez příloh

Dodatečné informace lze vyžádat na adrese

**URBAN Air s.r.o.
T.G. Masaryka 897
562 01 Ústí nad Orlicí
Česká Republika**

**telefon, fax: +420465582573
mobil. - Jiří Marek 603 909 466
E mail. sales@urbanair.cz**

V Ústí nad Orlicí 24. 3. 2009

Miloš Hunka