

ŘÍZENÉ LETY:

Podání letového plánu:

- Osobně na služebně ARO/briefingu ŘLP
- Formulář na IBS: <https://ibs.rlp.cz>
- nadiktovat na tel.: +420 220 372 735
- e-mailem na briefinglpr@ans.cz
a následně je nutné ověřit telefonicky

Ukončení letového plánu:

Tel. FIC: +420 220 374 393
PRAHA INFORMATION
126,1 nebo 136,175 nebo 136,275 MHz

Průlet CTR, TMA

Minimálně 3 minuty před vstupem musí pilot navázat spojení (radar, approach, věž)

Pilot musí povinně sdělit následující údaje:

- svůj volací znak,
- typ letadla,
- pravidla letu,
- letiště vzletu a letiště přistání,
- potvrzení ATIS,
- QNH,
- kód odpovídače,
- svoji polohu a výšku,
- žádost o průlet se specifikací trati.

PŘÍKLAD:

L: ČASLAV VĚŽ, dobrý den, OK OOU 25,
D: OOU25 ČASLAV VĚŽ, dobrý den,
L: Zephyr za vidu z Mladé Boleslavi do Přibyslavi,
Odpovídač Sierra 2000, minul Nymburk, 800
stop nad zemí, Velký Osek očekávám za tři
minuty. Žádám průlet CTR po trati Velký Osek,
Třemošnice OOU25.

Odlet z řízeného letiště v CTR

Pilot musí povinně sdělit následující údaje:

- svůj volací znak,
- typ letadla,
- číslo nebo místo stání, případně jiné letiště
nebo plocha v CTR,
- letiště určení nebo místo přistání,
- výstupní bod z CTR nebo prostor činnosti
v CTR, případně požadovaná hladina,
- potvrzení ATIS
- QNH,
- žádost o letové povolení (např. žádost o odlet
přes nějaký výstupní bod na domovské letiště).

INFORMACE O POČASÍ:

Poslech zpráv ATIS:

Ruzyně: +420 220 378 300 122,160 MHz
Tuřany: +420 545 521 222 131,105 MHz
Mošnov: +420 596 693 440 118,055 MHz
Karlovy Vary: +420 353 239 798 118,955 MHz
Poslech zpráv RADIM Vodochody:
+420 255 762 615 123,030 MHz

Zprávy ATIS na internetu: <http://ibs.rlp.cz>

Letecké meteorologické služby:

Čáslav +420 973 376 981, 973 376 982
České Budějovice +420 386 325 339, 725 036 721
Karlovy Vary +420 353 331 104, 731 431 247
Kbely +420 973 207 172, 973 207 168
Kunovice +420 572 817 630
Mošnov +420 597 471 131, 602 558 465
Náměšť +420 973 438 420, 973 438 423
Pardubice +420 973 333 176, 973 333 177
Ruzyně +420 220 113 416, 603 475 749
Tuřany +420 545 216 487, 604 210 865
Vodochody +420 255 762 609

PRAHA VOLMET

+420 220 378 100, Praha VOLMET 125,525 MHz
(radiovysílání meteo zpráv LKPR, LKTB, LKMT, LKKV,
LKPD, LKKU, LKCS, LOWW, EDDC, EDDM, LZIB)

GARANTOVANÉ ZDROJE INFORMACÍ

AisView - zde nejlépe začít briefing

Mapa s aktuálními plánovanými
omezeními ve vzdušném prostoru
ČR i meteo informacemi. Kliknutím
na letiště se objeví letištní NOTAMy
i odkaz na příslušnou část
VFR příručky: <http://aisview.rlp.cz>

AIM - Letecká informační služba

Základní rozcestník garantovaných
informací pro létání v ČR. NOTAMy,
AUP, AIP, VFR příručka, předpisy,
IBS: <https://aim.rlp.cz/>

IBS - Integrated Briefing

Rozcestník informací umožňující
i podání letového plánu:
<https://ibs.rlp.cz/>

Omezené prostory za letu

PRAHA INFORMATION
126,1 MHz, 136,175 MHz, 136,275 MHz
Společný tel. FIC: +420 220 374 393



CZECH REPUBLIC

LAA ČR - BEZPEČNÉ LÉTÁNÍ PRO RADOST

FREKVENCE ŘÍZENÝCH LETIŠŤ:

Tuřany ATIS	131,105
TUŘANY VĚŽ/TOWER	119,605
Brno Approach: PRAHA RADAR*	127,350
TUŘANY GROUND	125,430
ČASLAV VĚŽ/TOWER	134,205
ČASLAV APPROACH/RADAR	130,280
Karlovy Vary ATIS	118,955
Karlovy Vary Věž: VARY VĚŽ/TOWER	121,230
Karlovy Vary Approach: PRAHA RADAR	118,650
KBELY VĚŽ/TOWER	120,880
KBELY APPROACH/RADAR	124,680
KUNOVIC VĚŽ/TOWER	120,105
NÁMĚŠŤ VĚŽ/TOWER	126,505
NÁMĚŠŤ APPROACH/RADAR	118,155
Mošnov ATIS	118,055
MOŠNOV VĚŽ/TOWER	120,805
Ostrava Approach: PRAHA RADAR*	119,375
MOŠNOV DELIVERY	128,525
PARDUBICE VĚŽ/TOWER	120,155
PARDUBICE APPROACH/RADAR	128,365
Ruzyně ATIS	122,160
RUZYŇ TOWER	134,560
RUZYŇ RADAR/INFORMATION VFR	118,310
RUZYŇ RADAR/APPROACH	119,010
PRAHA RADAR/APPROACH	127,580
RUZYŇ GROUND	121,910
RUZYŇ DELIVERY	120,060
Vodochody RADIM (info o aktivaci)	123,030
VODOCHODY VĚŽ/TOWER	133,080
Vodochody RADAR	127,480

VERZÁLKAMI je vyznačen volací znak stanoviště

TELEFONY TWR:

LKTB BRNO/TUŘANY	545 521 111
LKCV ČASLAV	973 376 952
LKKV KARLOVY VARY	353 331 105
LKKB KBELY	973 333 121
LKKU KUNOVIC	572 817 620
LKNA NÁMĚŠŤ	973 438 410
LKMT MOŠNOV	596 693 420
LKPD PARDUBICE	973 242 440
LKPR PRAHA/RUZYŇ	220 111 111
LKVO VODOCHODY	255 762 615
LKCS ČESKÉ BUDĚJOVICE AFIS	725 036 721

HLAVNÍ KOMUNIKAČNÍ FREKVENCE:

FIC PRAHA INFORMATION tel.: +420 220 374 393	sektor: Čechy West 126,1 Čechy East 136,175 Morava 136,275
Tísňová frekvence	121,5

Skupinové frekvence na „kecání“

Mezi motorovými letadly	121,005
Větroně na přeletěch „Letadlo-letadlo“ 130,930, 134,735, 135,410, 136,085	
Balóny a vzducholodě	122,255
Plochy SLZ bez přidělené frekvence	125,830

Frekvence Nebeských andělů, hlášení požárů (projekt Florian):

DOPRAVA PRAHA	131,405
DOPRAVA BRNO	131,980
DOPRAVA OSTRAVA	131,905

Nastavení odpovídače SSR

Neřízené lety	7000
V kontaktu se službou ŘLP (i FIC, AFIS)	2000
Nezákonný zásah	7500
Ztráta spojení	7600
Nouze	7700

Pátání a záchrana

Záchrané koordinanční středisko:
+420 220 374 450, +420 220 372 750

Tísňová frekvence 121,5

PILOT

FL	stopy/ft	metry
95	9500	2900
90	9000	2750
85	8500	2600
80	8000	2450
75	7500	2300
70	7000	2150
65	6500	2000
60	6000	1850
55	5500	1700
50	5000	1500
	4500	1350
	4000	1200
	3500	1050
	3000	900
	2500	750
	2000	600
	1500	450
	1000	300
	500	150
	400	120
	300	90
	200	60
	100	30

1 ft = 0,31 m
1 m = 3,28 ft
1 NM = 1,85 km
1 km = 0,54 NM
1 KT = 0,51 m/s
1 m/s = 1,94 KT
1 KT = 1,85 km/h
1 km/h = 0,54 KT (=NM/h)
1 psi = 68,95 hPa
1 hPa = 0,015 psi
1 libra (pound) 1 lb = 0,45 kg
1 gal (UK) = 4,55 l
1 gal (US) = 3,79 l